

Asennusohje

Futura Public on PVC-vapaa alustaan liimattava lattianpäällyste, joka on tarkoitettu alan ammattilaisen asennettavaksi. Tuotteen valmistuttaja on Idé Flooring Sverige AB ja maahantuoja Suomessa Laattapiste-Pukkila Oy.

ENNEN ASENNUSTA

Lattianpäällyste varastoidaan vaakatasossa lämpimässä, vedottomassa ja kuivassa huonetilassa tasaisella alustalla. Myös kuljetuksen aikana pakkausten on oltava pinottuna tasareunaisesti tasaiselle alustalle.

Materiaalin tarkastus

- Varmista, että sinulla on oikea tuote ja kaikki laatikolliset ovat samaa valmistuserää. Eri valmistuseriä ei saa sekoittaa keskenään.
- Tarkista lattianpäällyste huolellisesti varmistaaksesi, ettei siinä ole näkyviä vikoja. Virheellinen lattianpäällyste on vaihdettava uuteen vastaavaan.

Huom! Materiaali, jossa on näkyviä vikoja ja joka silti asennetaan, katsotaan hyväksytyksi eikä siitä voi reklamoida jälkikäteen.

Sallitut olosuhteet

- Huonelämpötila +18 – +25 °C
- Suhteellinen ilmankosteus: 25–70 %.
- Olosuhteuta lattianpäällyste käyttökohteen olosuhteissa vähintään 24 tuntia ennen asennusta. Mikäli päällyste on ollut kuljetuksen aikana viileässä, saattaa olosuhteutus vaatia pidemmän ajan. Asennushetkellä päällysteen lämpötilan pitäisi olla sama kuin huoneen lämpötilan.
- Huoneen lämpötila tulee säilyttää samana vähintään 72 tuntia asennuksen jälkeen.
- Vältä lattian kuormittamista ensimmäisten 24 tunnin ajan asennuksen jälkeen.

Lattialämmitys

- Lattialämmitys tulee olla pois päältä asennuksen aikana ja liiman kovettumisajan (noin 1 viikko) ajan. Tämän jälkeen lämmitys voidaan kytkeä päälle ja lämpötilaa nostaa asteittain.
- Lattia ja liima eivät saa altistua yli 27 °C lämpötilalle.

Aluslattia

- Aluslattian pitää olla:
 - Puhdas, kuiva, tasainen ja vakaa.
 - Halkeamaton ja joustamaton, eikä siinä saa olla epäpuhtauksista (esim. pöly, maali, öljy).
 - Alustan tasaisuusvaatimus: ± 2 mm / 2000 mm ja $\pm 0,25$ mm 25 cm.
- Betonialustan suurin sallittu jäämäkosteus on 85 % R.H.
- Lattialämmitysalustan tulee olla tasainen ja vakaa.
- Tasoita mahdolliset epätasaisuudet soveltuvalla tasoitteella.

ASENNUS

Valmistelut

- Käytä liimaa, joka on suositeltu FuturaPublic -lattianpäällysteelle. Testatut ja suositellut liimat löytyvät valmistuttajan sekä maahantuojan verkkosivustoilta.
- Aluslattia tasoitetaan vähintään 5 mm paksuisella tasoitekerroksella, jonka pinnan vetolujuus on vähintään 1,0 MPa.
- Varmista, että tasoite on täysin kuiva ennen lattianpäällysteen asennusta.
- Rakenteellisia liikuntasauvoja ei saa ylittää päällysteellä.

Liiman levitys

- FuturaPublic asennetaan liimalla, joka on testattu ja hyväksytty liimatoimittajan toimesta.
- Noudata liimavalmistajan suosituksia liittyen:
 - Liimamäärään
 - Liiman levitystyökaluun
 - Avo- ja asennusaikaan.
- Levitä liima valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Älä liimaa suurempaa aluetta kuin mitä ehdit asentaa suositellun ajan puitteissa. Asennusaikaan vaikuttavat alustan imukyky, lämpötila ja ilmankosteus.

Asennus

- Varmista, että liima leviää päällysteen alle.
- Lankut ja laatat asetetaan reunasta reunaan kevyesti painamalla ilman yhteen puristamista.
- Lattia tulee jyrätä välittömästi asentamisen jälkeen, ennen kuin liima alkaa kuivua.
 - Käytä 50–70 kg painoista lattiajyrää ja jyrää molempiin suuntiin.
- Vältä lattian käyttöä tai esineiden siirtämistä ennen kuin liima on täysin kuivunut.

Lattianpäällystoimittaja ei ole vastuussa lattian toimivuudesta, jos yllä mainittuja ohjeita ja suosituksia ei ole noudatettu.

Hoito ja takuu

Tutustu huolellisesti erilliseen hoito-ohjeeseen, jossa kerrotaan käyttöönottopuhdistuksesta, hoito-ohjelmasta sekä tuotetakuusta.