

11.2.2016

## Unidrain-lattiakaivojen liittäminen Mapegum WPS-vedeneristysjärjestelmään.

VTT-sertifikaatti Nro 204/05:

Mapegum WPS märkätilojen vedeneristys- ja pintarakennejärjestelmä (päivitetty 16.10.2015)

### Asennusohje:

- Puhdista huolellisesti **Unidrain-lattiakaivon teräslaippa**, esim. karhentamalla hiekkapaperilla ja pyyhkimällä puhtaaksi teollisuusasetonilla.
- Levitä **Mapegum WPS-vedeneristysmassaa** puhtaalle ja kuivalle teräslaipalle ja ympäröivään pohjustettuun rakenteeseen, johon **MapeTape-vahvikenauha** asettuu.
- Poista MapeTape-vahvikenauhan taustapaperi ja asenna vahvikenauha tuoreeseen vedeneristysmassaan siten, että lattiakaivon ja lattian/seinän rajakohta peittyy. Levitä vedeneristysmassaa myös vahvikenauhojen väliin limityskohdissa. Ilmakuuplia ei saa jäädä vahvikenauhan alle.
- Levitä vahvikenauhan päälle vähintään yksi kerros vedeneristysmassaa siten, että vahvikenauha peittyy kauttaaltaan.